



Mh-partyverhuur

www.mh-partyverhuur.nl

Handleiding voor popcornmachine

Bediening:

- Turn: Hiermee wordt het roer mechanisme gestart.
Heat: Hiermee wordt de ketel verhit tot een temperatuur van ± 300 °C.
Power & light: Aanschakelen van spotlight en bodem verwarmers hierdoor blijft de popcorn warm.

Popcorn maken:

- 1) Zet de "Power en light" schakelaar op aan.
- 2) Meng 1/3 plastic bekertje (zonnebloem)olie, of bijgeleverde vloeibare boter met een half bekertje suiker en een bekertje maïs.
- 3) Giet het mengsel in de poppot.
- 4) Schakel de "Heat" en "Turn" knoppen in.
- 5) Na ongeveer 2-3 minuten zullen de eerste popcornstukjes uit de pop komen.
- 6) Als het gepop mider wordt schakel de "Heat" en "Turn" knop uit (indien u telang wacht wordt de pan zwart).
- 7) Hierna kunt u de popcornpot omkdraaien. Pasop hij is heet!!
- 8) Houd wanneer er popcorn in de automaat zit de "Power en light" schakelaar ingeschakeld zodat de popcorn warm en droog blijft.

De machine mag uitsluitend en alleen door een volwassen persoon bediend worden.

Veel plezier en eet smakelijk.

Reinigen:

- 1) Schakel alle schakelaars uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- 2) Giet 300-500ml water in de poppot. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken!!
- 3) Stop de stekker terug in het stopcontact en zet de heat schakelaar aan.
- 4) Giet na 1-2 minuten koken het water uit de popcornpot in bv een pan (niet in de machine zelf i.v.m. het verwarming element van de bodem verwarming).
- 5) Herhaal deze procedure 2 à 3 keer indien nodig.
- 6) Maak de rest van de machine schoon met een licht vochtige doek.

Let op dompel de poppot nooit onder water!

Inhoud emmer 50 porties: 1kg maïs, 500gr suiker, 50 puntzakken, handleiding.

Aangeboden popcorn pakketten (50 porties) worden niet retour genomen.

Voor vragen kunt u ons altijd bellen op nr 06 48 64 65 50

Vraag ook eens naar onze andere artikelen: bier tafels, partytenten, opblaas figuren etc.